










WSZYSTKIE WYMIENIONE PONIŻEJ CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONYWAĆ MINIMUM RAZ W TYGODNIU. JEŻELI ZAJDZIE TAKA POTRZEBA MOŻNA JE WYKONAĆ CZĘŚCIEJ.

CZYSZCZENIE MIKSERA CZEKOLADY

			
1. Przesuń do góry i panel obsługowy.	2. Odtłącz przewód czekolady od głowicy kombi.	3. Odtłącz przewód czekolady od miksera i wyjmij mikser.	4. Rozłóż 4 częściowy pojemnik miksera.
			
5. Umyj i osusz wszystkie elementy miksera.	6. Złóż mikser.	7. Podłącz przewód czekolady do miksera i zamontuj go ponownie w ekspresie.	8. Podłącz przewód czekolady od głowicy kombi.
			
9. Przesuń w dół panel obsługowy.			

CZYSZCZENIE EKRANU

			
1. Naciśnij 1x na panel wybierz ikonę Menu (lewy górny róg)	2. Wybierz " Kod PIN ", wprowadź nr sklepu i naciśnij " Pielęgnacja ".	3. Wybierz program: " Clean Look ".	4. Przez 15 sekund ekran dotykowy jest zablokowany i jest możliwość czyszczenia go miękką szmatką.

Pojemnik na mleko należy opróżnić z mleka i umyć minimum raz na 72 godziny
Po umyciu wlej do pojemnika minimum 2 litry mleka

UWAGA!!! W przypadku wątpliwości lub problemów, skontaktuj się z serwisem firmy Primulator. Telefon: 222 500 300