

<p>1. Przesuń do góry panel obsługowy.</p>	<p>2. Włącz ekspres zielonym przyciskiem pod panelem.</p>	<p>3. Przesuń w dół panel obsługowy.</p>	<p>4. Komunikat: "Czekać".</p>
<p>5. Komunikat informujący, że ekspres nagrzewa się.</p>	<p>6. Naciśnij TRÓJKĄT w prawym górnym rogu.</p>	<p>7. Komunikat: "Czyszczenie systemu mleka..." Nacisnąć ✓</p>	<p>8. Uruchamianie systemu mleka. <b>UWAGA: Przed potwierdzeniem wykonaj czynności 9-11.</b></p>
<p>9. Odłącz wężyk od mleka z niebieskiego pojemnika do czyszczenia. Pojemnik umyj w ciepłej wodzie i schowaj.</p>	<p>10. Otwórz lodówkę, ściągnij białą wtyczkę Plug&amp;Clean z wężyka do mleka, przełóż wężyk przez otwór w lodówce i wprowadź do środka.</p>	<p>11. Załóż wtyczkę i zamontuj dokładnie do gniazda zbiornika z mlekiem w lodówce. <b>ZAMKNIJ LODÓWKĘ.</b></p>	<p>12. Po zamontowaniu wężyka w lodówce...<b>Potwierdź</b> ▶</p>
<p>13. Komunikat: trwa aktywacja Nacisnąć ✓</p>	<p>14. Komunikat: "Trwa gorące przepłukiwanie".</p>	<p>15. Po zakończeniu Ekspres będzie gotowy do pracy.</p>	

Pojemnik na mleko należy opróżnić z mleka i umyć minimum raz na 72 godziny  
Po umyciu wlej do pojemnika minimum 2 litry mleka

**UWAGA!!!** W przypadku wątpliwości lub problemów, skontaktuj się z serwisem firmy Primulator. Telefon: 222 500 300