



## INSTRUKCJA SERWISOWA

Sygnał	Status	Postępowanie
<b>Sygnał „Blup-blip”</b>	Zerwanie połączenia.	Chwilowo znajdujesz się poza zasięgiem stacji bazowych. Powrót do obszaru centralnego, a zestaw słuchawkowy ponownie odbierze sygnał.
<b>2 sygnały „bip” co 10 sekund</b>	Poza zasięgiem.	Zestaw słuchawkowy nie znajduje się w zasięgu stacji bazowych. Powrót do obszaru centralnego, a słuchawki odbiorą sygnał.
<b>3 sygnały co 60 sekund</b>	Niski poziom naładowania baterii.	Podłącz zestaw słuchawkowy do ładowarki. Użyj innego zestawu słuchawkowego.
<b>Sygnał zajętości</b>	Wszystkie 6 kanałów w użyciu z osobami rozmawiającymi.	Spróbuj jeszcze raz.
<b>Trzaski w zestawie słuchawkowym. Zestaw nie działa w miejscach, gdzie zwykle działa</b>	Zestaw wymaga zresetowania.	Włóż słuchawkę do stacji ładującej na co najmniej 10 sekund. Jeśli to nie pomoże, wyjmij baterię i włóż ją ponownie do słuchawki.
<b>1 sygnał „bip” co 3 sekundy i dioda LED migająca na niebiesko co sekundę</b>	Wymagana rejestracja.	Zestaw słuchawkowy działa, ale musi zostać zarejestrowany w systemie. Zarejestruj wg instrukcji podanych poniżej.
<b>Dioda LED punktu rejestracji szybko miga na zielono</b>	Rejestracja w toku.	Zestaw słuchawkowy jest w trakcie rejestracji.
<b>Dioda LED punktu rejestracji świeci na zielono przez 3 sekundy</b>	Rejestracja zestawu słuchawkowego zakończona.	Zestaw słuchawkowy gotowy do użycia.
<b>Dioda LED migająca co 4 sekundy</b>	Zestaw słuchawkowy gotowy do użycia.	Zestaw słuchawkowy jest zarejestrowany i gotowy do użycia.