

<p>1. Naciśnij 1x na panel wybierz ikonę Menu (lewy górny róg).</p>	<p>2. Wybierz "Kod PIN", wprowadź nr sklepu i naciśnij "Pielegnacja".</p>	<p>3. Wybierz: "Intensywne czyszczenie systemu".</p>	<p>4. Komunikat: "Czy wyłączyć po oczyszczeniu?". Naciśnij "TAK"</p>
<p>5. „Oczyść głowicę „kombi” od zewnątrz wilgotną ściereczką i oczyść otwory wylotowe odpowiednimi szczotkami”. Po oczyszczeniu: Potwierdź </p>	<p>6. Wyjmij ociekacz i pojemnik na fusy. Wyczyść i oplucz pojemnik pod bieżącą wodą. Wytrzyj, osusz ściereczką i ponownie włóż pojemnik na fusy i ociekacz.</p>	<p>7. Otwórz lodówkę, ściągnij białą wtyczkę Plug&Clean z wężyka do mleka.</p>	<p>8. Wyciągnij wężyk przez otwór w lodówce i załóż ponownie wtyczkę Plug&Clean na wężyk. ZAMKNIJ LODÓWKĘ.</p>
<p>9. Podłącz wężyk od mleka do gniazda Plug&Clean i przekręć w prawo, aby zabezpieczyć.</p>	<p>10. Po potwierdzeniu, automatycznie uruchomi się 20-25 min program czyszczący. Po umyciu idź do pkt. 17.</p>	<p>11. Wyciągnij ociekacz, umyj w ciepłej wodzie i osusz szmatką. Ociekacz zamontuj ponownie.</p>	

Pojemnik na mleko należy opróżnić z mleka i umyć minimum raz na 72 godziny
Po umyciu wlej do pojemnika minimum 2 litry mleka

UWAGA!!! W przypadku wątpliwości lub problemów, skontaktuj się z serwisem firmy Primulator. Telefon: 222 500 300