

<p>1. Naciśnij 1x na panel wybierz ikonę <b>Menu</b> (lewy górny róg).</p>	<p>2. Wybierz <b>"Kod PIN"</b>, wprowadź nr sklepu i naciśnij <b>"Pielegnacja"</b>.</p>	<p>3. Wybierz: <b>"Czyszczenie systemu"</b>.</p>	<p>4. Komunikat: <b>"Czy wyłączyć po oczyszczeniu?"</b>. Naciśnij <b>"TAK"</b></p>
<p>5. „Oczyścić głowicę „kombi” od zewnątrz wilgotną ściereczką i oczyścić otwory wylotowe odpowiednimi szczotkami”. <b>Po oczyszczeniu: Potwierdź</b> ▶</p>	<p>6. Wyjmij ociekacz i pojemnik na fusy. Wyczyść i oplucz pojemnik pod bieżącą wodą. Wytrzyj, osusz ściereczką i ponownie włóż pojemnik na fusy i ociekacz.</p>	<p>7. Komunikat: „Wrzucić specjalne tabletki czyszczące do systemu mleka WMF” <b>UWAGA: Przed potwierdzeniem wykonaj czynności: 8-11</b></p>	<p>8. Przygotuj <b>Niebieski pojemnik</b> do czyszczenia oraz <b>DUŻĄ 10,0 g tabletkę WMF Milk System Cleaner</b>.</p>
<p>9. Otwórz lodówkę, ściągnij białą wtyczkę Plug&amp;Clean z wężka do mleka.</p>	<p>10. Wyciągnij wążek przez otwór w lodówce i załóż ponownie wtyczkę Plug&amp;Clean na wążek. <b>ZAMKNIJ LODÓWKĘ.</b></p>	<p>11. Podłącz wążek od mleka do niebieskiego pojemnika do czyszczenia i przekręć, aby zabezpieczyć. Wrzuc do zbiornika <b>DUŻĄ</b> tabletkę (zgodnie z instrukcją na ekranie panelu dotykowego) i zamknij pojemnik.</p>	<p>12. Komunikat: „Czy pojemnik do czyszczenia jest włożony?”. Jeśli tak... <b>Potwierdź</b> ▶</p>
<p>13. Przygotuj <b>MAŁĄ 1,3g</b> tabletkę czyszczącą WMF.</p>	<p>14. <b>Wrzucić tabletkę</b> czyszczącą zgodnie z instrukcją na ekranie panelu dotykowego.</p>	<p>15. Komunikat: <b>"Czy tabletkę jest wrzucona!"</b> Jeśli tak... <b>Potwierdź</b> ▶</p>	<p>16. Po potwierdzeniu, automatycznie uruchomi się 20-25 min program czyszczący. Po umyciu idź do pkt. 17.</p>
	<p>17. Wyciągnij ociekacz, umyć w ciepłej wodzie i osusz szmatką. Ociekacz zamontuj ponownie.</p>		

**Pojemnik na mleko należy opróżnić z mleka i umyć minimum raz na 72 godziny  
Po umyciu wlej do pojemnika minimum 2 litry mleka**

**UWAGA!!! W przypadku wątpliwości lub problemów, skontaktuj się z serwisem firmy Primulator. Telefon: 222 500 300**