

<p>1. Naciśnij 2x na panel i wybierz ikonę Menu-Domek (prawy dolny róg).</p>	<p>2. Wybierz: "Pielęgnacja".</p>	<p>3. Wybierz: "Program czyszczenia".</p>	<p>4. Wybierz: "Czyszczenie systemu".</p>
<p>5. Komunikat: "Czy wyłączyć po oczyszczeniu?". Naciśnij "TAK"</p>	<p>6. „Oczyścić głowicę „kombi” od zewnątrz wilgotną ściereczką i oczyścić otwory wylotowe odpowiednimi szczotkami”. Po oczyszczeniu: Potwierdź ▶</p>	<p>7. Komunikat: "Opróżnianie pojemnika na fusy"</p>	<p>8.A. Przesuń głowicę do góry. 8.B. Wyjmij i opróżnij pojemnik na fusy. Oplucz go pod bieżącą wodą. Wytrzyj, osusz ściereczką i ponownie włóż pojemnik na fusy.</p>
<p>9. Komunikat: „Wrzucić specjalne tabletki czyszczące do systemu mleka WMF” UWAGA: Przed potwierdzeniem wykonaj czynności: 10-14</p>	<p>10. Przygotuj Niebieski pojemnik do czyszczenia oraz DUŻĄ 10,0 g tabletkę WMF Milk System Cleaner.</p>	<p>11. Otwórz lodówkę, ściągnij białą wtyczkę Plug&Clean z wężyka do mleka.</p>	<p>12. Wyciągnij wężyk przez otwór w lodówce i załóż ponownie wtyczkę Plug&Clean na wężyk. ZAMKNIJ LODÓWKĘ.</p>
<p>13. Podłącz wężyk od mleka do czyszczenia i przekręć, aby zabezpieczyć. Wrzuc do zbiornika DUŻĄ tabletkę (zgodnie z instrukcją na ekranie panelu dotykowego) i zamknij pojemnik.</p>	<p>14. Po przygotowaniu niebieskiego pojemnika i wrzuceniu DUŻEJ tabletki... Potwierdź ▶</p>	<p>15. Komunikat: „Czy pojemnik do czyszczenia jest włożony?”. Jeśli tak... Potwierdź ▶</p>	<p>16. Przygotuj MAŁĄ 1,3g tabletkę czyszczącą WMF.</p>
<p>17. Wrzuc tabletkę czyszczącą zgodnie z instrukcją na ekranie panelu dotykowego.</p>	<p>18. Komunikat: "Czy tabletkę jest wrzucona!" Jeśli tak... Potwierdź ▶</p>	<p>19. Po potwierdzeniu, automatycznie uruchomi się 15-20 min program czyszczący. Po umyciu idź do pkt. 20.</p>	<p>20. Wyciągnij ociekacz, umy w ciepłej wodzie i osusz szmatką. Ociekacz zamontuj ponownie.</p>

**Pojemnik na mleko należy opróżnić z mleka i umyć minimum raz na 72 godziny
Po umyciu wlej do pojemnika minimum 2 litry mleka**

UWAGA!!! W przypadku wątpliwości lub problemów, skontaktuj się z serwisem firmy Primulator. Telefon: 222 500 300